




**IKEA retira del mercado el cargador USB ÅSKSTORM 40W por posible riesgo de quemaduras térmicas y descargas eléctricas por el desgaste del cable de alimentación**

**IKEA insta a todos los clientes que posean el cargador USB ÅSKSTORM 40W, color gris oscuro, número de artículo 50461193, a que dejen de utilizarlo y se pongan en contacto con IKEA para que les reembolse el importe íntegro.**

La seguridad es una de las principales prioridades de IKEA y, por ello, vamos a retirar del mercado el cargador USB ÅSKSTORM 40W, color gris oscuro. El cable de alimentación puede dañarse o romperse si se enrolla alrededor del cargador o si se dobla de un lado a otro después de un largo periodo de uso. El cable dañado puede provocar quemaduras térmicas y descargas eléctricas.

El cargador USB ÅSKSTORM 40W, color gris oscuro, se puede identificar por el número de modelo ICPSW5-40-1 que se encuentra en la etiqueta de la parte trasera del mismo.



Es posible devolver el cargador USB ÅSKSTORM 40W, color gris oscuro, en cualquier tienda IKEA para obtener un reembolso completo. No es necesario presentar prueba de compra (es decir, un ticket).

Para obtener más información, entra en [www.ikea.com/es/](http://www.ikea.com/es/) o ponte en contacto con IKEA en el teléfono gratuito: 900 40 09 22.

Desde IKEA, nos disculpamos por los inconvenientes que pueda originar la retirada.